


Le Store Banne Coffre Compacte Stores-et-Rideaux.com est réalisé entièrement sur mesure pour s'adapter parfaitement à votre environnement.

### COMMENT MESURER LA LARGEUR DE VOTRE STORE BANNE ?

Vous pouvez choisir la largeur de votre choix entre 184 cm (Minimum) et 383 cm (Maximum). Pour des raisons esthétiques, nous vous invitons à centrer votre Store Banne par rapport à une ouverture en faisant dépasser le Store d'environ 20 cm de chaque côté.  
**ATTENTION :** Pour les commandes par Treuil et Manivelle, prévoir un espace de 70 mm du côté de la commande pour assurer le bon fonctionnement.



### COMMENT CHOISIR L'AVANCEE DE VOTRE STORE ?

L'avancée est la distance entre le mur où sera fixé votre Store Banne et l'extrémité de la Barre de charge lorsque le Store est entièrement déployé. Il existe 4 avancées disponibles. Cependant, pour des raisons techniques liées au repli des bras lors de la fermeture du Store, chaque avancée nécessite une largeur Minimale du Store :

Pour une Avancée de :	Largeur Minimale du Store
150 cm	184 cm
200 cm	234 cm
250 cm	284 cm
300 cm	336 cm

#### Exemples :

- Un store de 184 cm de large ne pourra pas bénéficier des avancées de 250 et 300 cm
- Un store de 380 cm de large pourra bénéficier de toutes les avancées

**Pour vous aider, le configurateur calcule automatiquement une fois la largeur saisie les avancées possibles, et ne vous propose que celles qui sont autorisées.**