

## FIXATION PLAFOND OU MURALE SUR ÉQUERRES

### 1 répartir de façon homogène les supports ou les équerres-supports

et repérer au plafond ou sur le mur les emplacements de fixation (les supports d'extrémité doivent être placés entre 6 et 10 cm de chaque extrémité du rail).

\* ⚠ sur ouvrant ou mur, vérifier l'horizontalité de la pose avec un niveau à bulle.


⚠ Avant la pose des équerres, les régler à la longueur souhaitée.

### 2 fixer les supports ou les équerres-supports


### 3 clipser le rail

### 4 dérouler soigneusement les lames et les clipser dans chaque chariot

⚠ Chaque lame du store californien trapèze à une hauteur différente



### 5 relier les lames entre elles à l'aide des chaînettes fournies, lorsque toutes les lames sont mises en place



#### ⚠ REMARQUE SUR LE FONCTIONNEMENT

- Le repli des lames (avec le cordon) ne doit se faire que lorsque les lames sont perpendiculaires au rail.

