



HAUTEUR DE COMMANDE

C'est la distance entre le haut du **STORE A LAMES VERTICALES** et le positionnement naturel de la main lors de la manœuvre.



REFOULEMENT

Le refoulement des lames se fait toujours du côté de la grande hauteur.



TYPES DE POSE

Le rail d'un **STORE A LAMES VERTICALES** peut être posé soit :

- ❶ **POSE SOUS PLAFOND**
> directement sous une surface horizontale.
- ❷ **POSE DE FACE SUR ÉQUERRES**
> sur support vertical : châssis, mur...
Ces équerres permettent d'écarter le store du support (mur, fenêtre...) ou d'échapper un obstacle (poignée...).
Elles sont réglables de 9 à 15 cm.

