


**STORE VÉNITIEN
 BOIS 50 mm**

LARGEUR : mini : 40 cm, maxi : 200 cm - HAUTEUR : mini : 60 cm, maxi : 250 cm


POSE SANS PERÇAGE SUR OUVRANT



CONSEILS :

**Largeur Store (Ls)
 Largeur Vitre (Lv)
 Ls = Lv + 2 cm**

⚠ Laisser 1 cm d'espace
 entre le bord du store
 et la poignée
 (ou un autre obstacle).




**Hauteur Store (Hs)
 Hauteur Ouvrant (Ho)
 Hs = Ho - 1 cm**

**RELEVÉ DE
 VOS MESURES**
 à reporter
 sur le site

Largeur du store
Ls (cm)

Hauteur du store
Hs (cm)


POSE VISSÉE SUR OUVRANT



CONSEILS :

**Largeur Store (Ls)
 Largeur Vitre (Lv)
 Ls = Lv + 2 cm**

⚠ Laisser 1 cm d'espace
 entre le bord du store
 et la poignée
 (ou un autre obstacle).




**Hauteur Store (Hs)
 Hauteur Ouvrant (Ho)
 Hs = Ho - 1 cm**

STORE VÉNITIEN BOIS 50 mm

LARGEUR : mini : 40 cm, maxi : 200 cm - HAUTEUR : mini : 60 cm, maxi : 250 cm

POSE DE FACE SUR ÉQUERRES



Cette pose est utile pour "échapper" la poignée de fenêtre ou un obstacle.

CONSEILS :

Largeur Store (Ls)
Largeur Fenêtre (Lf)
(menuiseries comprises)

$$Ls = Lf$$

Hauteur Store (Hs)
Hauteur Fenêtre (Hf)
(menuiseries comprises)
Hauteur Repli (HR)
(voir tableau)


$$Hs = Hf + HR$$

RELEVÉ DE VOS MESURES
à reporter sur le site

Largeur du store
Ls (cm)

Hauteur du store
Hs (cm)

POSE SOUS PLAFOND



CONSEILS :

Largeur Store (Ls)
Largeur Fenêtre (Lf)
(menuiseries comprises)

$$Ls = Lf$$

Hauteur Store (Hs)
Hauteur Fenêtre (Hf)
(menuiseries comprises)
Distance * Fenêtre/Plafond (DFP)

$$Hs = Hf + DFP$$

⚠ la distance fenêtre/plafond (DFP) ne doit pas être inférieure au repli du store (voir tableau)

Tenez compte de la hauteur du repli

Hauteur Store
HS

Hauteur Repli
HR

85 cm	14 cm
-------	-------

120 cm	18 cm
--------	-------

140 cm	20 cm
--------	-------

160 cm	22 cm
--------	-------

180 cm	24 cm
--------	-------

200 cm	26 cm
--------	-------

220 cm	28 cm
--------	-------

240 cm	30 cm
--------	-------

250 cm	31 cm
--------	-------