



## HAUTEUR DE COMMANDE

C'est la distance entre le haut du **STORE A LAMES VERTICALES** et le positionnement naturel de la main lors de la manœuvre.



## REFOULEMENT

Les lames des **STORES À LAMES VERTICALES** peuvent être refoulées, toutes à droite, toutes à gauche ou une partie à droite et l'autre partie à gauche.



## TYPES DE POSE

Le rail d'un **STORE A LAMES VERTICALES** peut être posé soit :

- ❶ **POSE SOUS PLAFOND**  
> directement sous une surface horizontale.
- ❷ **POSE DE FACE SUR ÉQUERRES**  
> sur support vertical: châssis, mur...  
Ces équerres permettent d'écarter le store du support (mur, fenêtre...) ou d'échapper un obstacle (poignée...)  
Elles sont réglables de 9 à 15 cm.
- ❸ **POSE SUR OUVRANT**  
> directement sur le battant de la fenêtre...

